QUICKPLAY

SPOT REBOUNDER



INSTRUCTIONS

The Spot Rebounder is a portable product and has been designed to be put up and taken down quickly and easily. It should not be left up after use. To ensure maximum product lifespan of your product please ensure to pack it away and store the product in a dry place.

WARNINGS:

1. **Must be assembled by an adult.**
2. **This product is not suitable for children under 3 years of age.**
3. **Only use on a flat surface.**
4. **Check the product is fully assembled before use.**
5. **Check the frame is secured to the ground before use.**
6. **Disassemble after use. Do not leave outdoors in adverse weather conditions.**
7. **If the product gets wet after use, ensure that it is properly dried before storage.**
8. **Do not climb on the rebounder**
9. **Regularly check the rebounder for wear and tear. Stop using if any part of it breaks. Failure to do this may result in injury.**
10. **Keep away from heat sources. Do not heat a vehicle.**
11. **Not suitable for use in high winds.**

PARTS WARRANTY:

This product must be disassembled after use and stored in a cool, dry place or the warranty is invalidated. Register your warranty within 15 days of purchase visit: **Warranty.QuickPlaySport.com** or scan this code:

SET-UP



SPOT REBOUNDER

DE Dieses Produkt ist tragbar; wir haben es so entworfen, dass es sich schnell und einfach einrichten und zusammenlegen lässt. Nach Gebrauch sollte es nicht stehen gelassen werden sondern ist einzupacken und im Trockenen aufzubewahren.
WARNHINWEISE 1. Muss von einem Erwachsenen aufgebaut werden. 2. Auf flachem Untergrund zu verwenden. 3. Vor Gebrauch überprüfen, ob der Rahmen sicher und vollständig zusammen mit dem Netz montiert ist. 4. Vor Gebrauch überprüfen, ob der Rahmen sicher am Boden befestigt ist. 5. Bei widrigen Wetterbedingungen nicht im Freien lassen. 6. Nicht ans Gerüst hängen oder es besteigen. 7. Reinigung auf Verschleißspuren oder Rissbildungen überprüfen. Nicht weiter verwenden, falls ein Teil beschädigt ist. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr. 8. Vor Wärmequellen geschützt aufbewahren. 9. Dieses Produkt ist für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet 10. Für Gebrauch bei starkem Wind nicht geeignet **ACHTUNG:** Zusammengebaut befindet sich dieses Produkt in Spannungszustand. Bei Aus- und Abbau ist äußerste Vorsicht geboten. **1 JAHRE GARANTIE AUF ALLE TEILE:** Dieses Produkt muss nach Gebrauch auseinandergenommen und im Trockenen aufbewahrt werden, ansonsten erlischt die Garantie.

NL Dit is een draagbaar product en we hebben het dusdanig ontworpen dat het snel en gemakkelijk kan worden geïnstalleerd en gedemonteerd. Het mag na gebruik niet genoniveerd blijven en dient in een droge plaats opgeborgen te worden.
WAARSCHUWINGEN 1. Moet door een volwassene geïnstalleerd worden. 2. Voor gebruik op een vlak oppervlak. 3. Kijk na of de frame veilig en volledig geïnstalleerd is op het net voor gebruik. 4. Kijk na of de frame veilig op de grond bevestigd is voor gebruik. 5. Laat het niet buiten in slechte weersomstandigheden. 6. Niet of hang niet aan de structuur. 7. Regelmatig onderzoeken op slijtage. Niet langer gebruiken als een element kapot is. Zoniet zou dit verwondingen tot gevolg kunnen hebben. 8. Niet in de nabijheid van warmtebronnen bewaren. 9. Dit product is niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar 10. Niet geschikt voor gebruik bij sterke wind. **OPGELET:** Het genoniveerd product staat onder druk. Wees extra voorzichtig bij het monteren en demonteren. **1 JAAR ONDERDELEN WAARBORG:** Dit product moet na gebruik gedemonteerd worden en opgeborgen in een droge plaats of de waarborg is niet langer geldig.

PT Este produto é portátil e foi desenhado de forma a permitir tanto a montagem como a desmontagem de forma rápida e simples. Não deve ser deixado anotado após a sua utilização; deverá ser desmontado, adequadamente enbalado e guardado num local seco. **ADVERTÊNCIAS** 1. O produto deve ser montado por um adulto. 2. Deve ser utilizado numa superfície nivelada. 3. Verifique se a estrutura está firme e adequadamente montada com a rede completamente colocada antes de utilizá-lo. 4. Verifique se a estrutura está firmemente assente no solo antes de utilizá-lo. 5. Não deixe o produto no exterior em condições atmosféricas adversas. 6. Não tente subir ou pendurar-se na estrutura. 7. Verificar regularmente sinais de desgaste. Não utilizar no caso de que alguns componente esteja partido ou danificado. Ignorar este advertência poderá causar ferimentos. 8. Manter o produto afastado de fontes de calor. 9. Este produto não é adequado para utilização por crianças com menos de 3 anos. 10. Este produto não é adequado para utilização em condições de vento forte. **CUIDADO:** Quando este produto estiver montado encontra-se sobre pressão. Tenha o máximo cuidado durante a montagem e a desmontagem.
GARANTIA DE 1 ANOS PARA OS COMPONENTES: Este produto deverá ser desmontado, adequadamente enbalado e

JP 製品は持運び可能です。
組み立てと分解が簡単に効率的に行えるようにデザインされています。
使用後は放置なさないでください。使用後に乾燥した場所で保管してください。
警告！ 大人が組み立てを行ってください。2. 平らな場所でご使用ください。
3. 使用前にフレームが安定して固定されているかネットに取り付けられていることを点検してください。
4. 使用前にフレームが地面に固定されていることを点検してください。
5. 悪天候時は外に出さないでください。6. 使用時は構造体に接触したり上ったりしないでください。
7. 定期的に使用状況をチェックしてください。破損部分があった場合は使用しないでください。
破損部分を使用した場合、怪我の原因となる恐れがあります。7. 加熱装置に近付けないでください。
8. 製品は直接日光の当たる場所に保管しないでください。9. 製品は3歳未満の使用には適さない製品です。
10. 強風時には使用しないでください。
パーツの保証期間
使用時の保証期間は、お買い求めの日から1年間となります。ただしお買い上げ日から15日以内に保証登録されていない場合、保証は無効となりますのでご注意ください。
保証期間は使用開始日に遡ります。

FR Il s'agit d'un produit transportable. Sa conception permet de le monter et de le démonter rapidement et facilement. Il doit être démonté après l'avoir utilisé et il doit être rangé et entreposé dans un endroit sec. **MISES EN GARDE** 1. Ce produit doit être monté par un adulte. 2. A utiliser sur une surface plane. 3. Vérifier que le montant est correctement fixé et monté en totalité avec le filet avant toute utilisation. 4. Vérifier que le montant est correctement fixé au sol avant toute utilisation. 5. Ne pas laisser cet équipement à l'extérieur lorsque que les conditions météorologique ne sont pas bonnes. 6. Ne pas escalader ou se suspendre à la structure. 7. Vérifier régulièrement l'usure du produit. Cesser toute utilisation si une quelconque pièce se casse car cela pourrait entraîner des blessures. 8. Tenir à l'écart de toute source de chaleur. 9. Ce produit ne convient pas à des enfants de moins de 3 ans. 10. Ne pas utiliser ce produit en cas de fort vent. **MISE EN GARDE:** lorsque ce produit est monté, il est soumis à une forte tension. Faire preuve de la plus grande vigilance lors du montage ou du démontage du produit.
GARANTIE DE 1 ANS PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE: ce produit doit être démonté après toute utilisation et entreposé dans un endroit sec. Le cas échéant, la garantie ne sera plus valable.

ES Este es un producto portátil diseñado para que se pueda montar y desmontar de manera rápida y sencilla. Tras el uso se debe desmontar y guardar en un sitio seco. **ADVERTENCIAS** 1. Debe ser montado por un adulto. 2. No de usarse sobre una superficie plana. 3. Compruebe que el marco está firmemente unido a la red antes de usar. 4. Compruebe que el marco está correctamente colocado sobre el suelo antes de usar 5. No dejar al aire libre en condiciones climáticas adversas. 6. No subirse a la estructura ni colgarse de la misma. 7. Comprobe con regularidad un posible desgaste natural. Deje de usar si alguna de sus partes se rompe. De no hacerlo se puedan producir daños. 8. Alejar de fuentes de calor. 9. Este producto no es apto para niños menores de 3 años. 10. No apto para ser usado con fuertes vientos. **PRECAUCIÓN:** Una vez montado, el producto ha de estar en tensión. Tener mucho cuidado al montar y desmontar.
1 AÑOS DE GARANTÍA SOBRE LAS PARTES: Este producto se debe desmontar tras su uso y guardar en un sitio seco para que la garantía sea válida.

PL Jest to produkt przenośny; zaprojektowaliśmy go w taki sposób, by go szybko i łatwo móc ustawić oraz złożyć. Po użyciu produkt nie powinien być pozostawiony w pozycji ustawionej, należy go złożyć i przechowywać w suchym miejscu. **OSTRZEŻENIA** 1. Montaż musi być przeprowadzony przez osobę dorosłą. 2. Do użytku na powierzchni płaskiej. 3. Przed użyciem sprawdź, czy siatka jest dobrze i dokładnie umocowana do ramy. 4. Przed użyciem sprawdź, czy rama jest dobrze umocowana do podłoża. 5. Nie należy pozostawić na zewnątrz w niekorzystnych warunkach pogodowych. 6. Nie należy wspinać się ani uwieszać się na konstrukcji. 7. Należy regularnie sprawdzać produktpod kątem zużycia. Jeśli jakakolwiek część ulegnie zniszczeniu należy zaprzestać używania. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może w rezultacie doprowadzić do urazu. 8. Trzymać z dala od źródeł ciepła. 9. Ten produkt nie jest odpowiedni dla dzieci poniżej 3-go roku życia. 10. Ten produkt nie jest odpowiedni do użytku podczas silnego wiatru. **UWAGA:** Montaż produktu w pozycji złożonej jest w stanie naprężenia. Należy zachować największą ostrożność podczas montażu oraz demontowywania.
1 - LETNIA GWARANCJA NA CZĘŚCI: Ten produkt musi być rozmontowany po użyciu oraz przechowywany w suchym miejscu. W przeciwnym wypadku gwarancja taci wstrzód.

EE Teisaldatav toode. Toote disain võimaldab seda lihtsasti ja kiiresti üles seada ning lahti võtta. Pärast kasutamist kõlab toote lahti võtta, kandekotti paigutada ja kuiva kohas hoiustada. **HOIATUSED** 1. Toote peab kokku panema ja lahti võtma täiskasvanu. 2. Toodet kasutada tasasel pinnal. 3. Enne kasutamist kontrolliks, et raam oleks korralikult kokku pandud ja võrk ümbritsetud. 4. Enne kasutamist kontrolliks, et raam oleks maapinnale kinnitatud. 5. Peale kasutamist võtke toode lahti ja hoiustada siseruumis. 6. Ärge roni ega ripu tootel. 7. Regulaarsek kontrolliks, et toode ei oleks liialt kulunud või katki. Toote kasutamine lõpetada kui aingi osa puurub, vastasel juhul võite vigastatud saada. 8. Ärge hoia toodet kuumallika läheduses. 9. Toode ei sobi alla 3-aastastele lastele. 10. Toode ei sobi kasutamiseks tugeva tuulega. **ETTEVAATUST:** Toode on disassatuna pinge all. Toote lahtivõtmisel olla äärmiselt ettevaatlik.
TOOTJA 1-AASTANE GARANTII: Toote osadele leitakb garantii juhul kui toodet on kasutatud vastavalt paigaldus- ja kasutusjuhendile. Juhul kui toodet pole peale igakordset kasutamist lahti võetud ja ebaruanta hoiustatud, ei lähti toote osadele 1-aastane garantii.

IT Questo è un prodotto trasportabile concepito in maniera tale da poter essere allestito e smontato facilmente e in breve tempo. Esso deve essere smontato dopo l'utilizzo, adeguatamente riposto e conservato in luogo asciutto. **AVVERTENZE** 1. Il montaggio deve essere eseguito da un adulto. 2. Il prodotto deve essere utilizzato su una superficie piana. 3. Assicurarsi che il telaio sia assemblato completamente e agganciato in modo sicuro alla rete prima dell'utilizzo. 4. Assicurarsi prima dell'utilizzo che il telaio poggi in maniera sicura sulla superficie d'appoggio. 5. Non lasciare il prodotto esposto agli agenti atmosferici. 6. Non arrampicarsi o appendersi alla struttura. 7. Verificare regolarmente le condizioni di usura e possibile rottura. Sospendere l'utilizzo se una o più parti risultano danneggiate. 8. Tenere lontano dalle fonti di calore. 9. Prodotto non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni. 10. Prodotto non adatto ad essere utilizzato in condizioni di forte vento. **ATTENZIONE:** una volta assemblato il prodotto è in stato di tensione. Prestare quindi la massima cura nella fase di montaggio e di smontaggio dello stesso.
GARANZIA DI 1 ANNI PER I SINGOLI PEZZI: Il prodotto, quando non utilizzato, deve essere smontato e conservato in luogo asciutto pena il decadimento della garanzia.

RU Данное оборудование является портативным; мы разработали его с целью быстрой и легкой установки и разборки. Оно не должно быть оставлено в собранном состоянии после использования, и должно быть убрано и храниться в сухом месте. **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ** 1.Сборка должна производиться только взрослым. 2. Использовать на плоской поверхности. 3. Перед использованием убедитесь, что рама полностью собрана и закреплена с сеткой. 4. Перед использованием убедитесь, что рама находится в закрепленном состоянии относительно земли. 5. Не оставляйте на улице при неблагоприятных погодных условиях. 6. Не залезайте и не подтягивайтесь на раме. 7. Регулярно проверяйте на предмет износа. Перестаньте использовать, если какая-либо часть вышла из строя. Невыполнение данных рекомендаций может привести к травмам. 8. Держите вдали от источников тепла. 9. Данный продукт не предназначен для использования детьми младше 3 лет. 10. Не пригоден для использования при сильном ветре. **ОСТОРОЖНО:** Оборудование находится в натянутом состоянии, когда оно собрано. Соблюдайте осторожность во время сборки и разборки. **ГАРАНТИЯ 1 ГОДА:** Данный продукт должен быть разобран после использования и должен храниться в прохладном месте, в противном случае гарантия не действительна.

FIN Tämä on kannettava tuote, joka on suunniteltu niin, että se voidaan koota ja purkaa helposti ja nopeasti. Siitä ei pidä jättää pystytyksen jälkeen, vaan se tulee pakata pois ja säilyttää kuivassa paikassa.
VAROITUKSET 1. Alkuisen on koottava tämä laite. 2. Käytettävä tasaisella alustalla. 3. Tarkista, että runko on koottu tukevasti ja verkko kiinnitetty kokonaan ennen käyttöä. 4. Varmista, että runko on tukevasti kiinni maassa ennen käyttöä. 5. Pura käytön jälkeen. Älä jätä tuote epäsuotuisiin säätoiosuhteisiin. 6. Älä jätä tuo huonojen säätoiojen vallassa. 7. Älä lähelle lähteessa tai roiku siitä. 8. Tarkista säännöllisesti kulumisen ja repeämien varalta. Lopeta käyttö, mikäli laite on rikki, muuten voi aiheutua loukkaantumisia. 9. Pidä kaukana kuumuudenlähteistä. 10. Tuote ei soveilu alle 3-vuotiaille lapsille 11. Ei soveilu käytettäväksi kovassa tuulessa **HUOMIO:** Tämä tuote on koottuna jännityksen alaisena. Ole erittäin varovainen kookassesi ja purkaessasi sitä. **OSILLA 2 VUODEN TAKUU:** Tämä tuote on purettava käytön jälkeen ja se on säilytettävä kuivassa paikassa. Muussa tapauksessa takuu mitätöityy.
2 ÅRS GARANTI PÅ DELER: Produktet må demonteres etter bruk og lagres på et tørt sted ellers vil ikke garantien være gyldig.

NO Dette er et lett produkt.; vi har designet det slik at du skal kunne sette det opp og ta det ned. Det burde ikke være oppe etter bruk, og bør pakkes ned og lagres på et tørt sted.
ADVARSEL 1. Må monteres av en voksen. 2. For bruk på en flat overflate. 3. Sjekk at rammen er fullstendig montert med nettet for bruk. 4. Sjekk at rammen er festet godt til bakken for bruk. 5. Demonteres etter bruk. Ikke la utendørs i ugunstige værforhold. 6. Ikke la utstyret stå ute i dårlig vær. 7. Ikke klatre eller hang på strukturen. 8. Sjekk regelmessig for slitasje. Slutt å bruke uniddelbart dersom deler blir ødelagt. Å ikke sjekke regelmessig kan resultere i skade. 9. Hold borte fra varme kilder. 10. Produktet er ikke passende for barn under 3 år. 11. Ikke bruk i sterk vind.
ADVARSEL: Når produktet monteres er det under spenning. Vær forsiktig når under montering og demontering.
2 ÅRS GARANTI PÅ DELER: Produktet må demonteres etter bruk og lagres på et tørt sted ellers vil ikke garantien være gyldig.

DEN Dette er et transportabelt produkt. Vi har designet det, så det kan samles og tages ned hurtigt og nemt. Det bør ikke stå fremme efter brug og skal pakkes sammen og opbevares på et tørt sted.
ADVARSEL 1. Skal samles af en voksen. 2.Til brug på en plan overflade. 3. Tjek at rammen og net er helt samlet for brug. 4. Tjek at rammen er sikkert placeret på jorden for brug. 5. Skilles ad efter brug. Efterlades ikke udendørs i dårligt vejr. 6. Efterlades ikke udendør i dårligt vejr. 7. Undlad at klatre på eller hænge i konstruktionen. 8. Kontrolleres for slitage med jævne mellemrum. Brugas ikke eller evt. brud på dele. Fortsat brug efter brud på dele kan medføre personskade.9. Holdes borte fra varmekilder. 10. Dette produkt er ikke egnet til børn under 3 år. 11. Ikke egnet til brug i stærk blæst. **FORSIGTIG:** Når dette produkt er samlet, er det spændt. Vær yderst forsigtig, mens produktet samles og adskilles ad. **2 ÅRS GARANTI PÅ DELE:** Produktet skal skilles ad efter brug og opbevares på et tørt sted, ellers bortfalder garantien.

SWE Det här är en portabel produkt. Vi har utformat den så att den snabbt och enkelt kan sättas upp och ta ner den. Den bör inte vara uppesatt efter användning, utan bör packas ner och förvaras på en torr plats.
VARNING 1. Måste monteras av en vuxen. 2. För användning på plan yta. 3. Kontrollera att ramverket är fördjmonterat med nätet innan användning. 4. Kontrollera att ramverket är stabilt på marken innan användning. 5. Monteras bort efter användning. Lämnas ej utomhus i ogynnsam väderlek. 6. Låt inte utrustningen stå kvar utan i dåligt väder. 7. Klättra eller häng inte på strukturen. 8. Kontrolleras regelbundet utrustningen efter slitage. Sluta omedelbart att använda utrustningen om någon del går sönder. Att inte göra detta kan resultera i skada. 9. Håll borta från värmekällor. 10. Produkten är inte lämplig för barn under 3 års ålder. 11. Använd inte i stark vind.**VARNING:** När produkten är monterad är den under spänning. Var försiktig vid upp- och nermontering.
2 ÅRS GARANTI PÅ DELAR. Produkten måste monteras ner efter användning och förvaras på en torr plats, annars gäller inte garantin.

THANK YOU!

For choosing the QuickPlay Spot Rebounder. We hope you enjoy and get years of use out of this product.
If you have any issues, please do not return it to the store. Instead contact us directly:

info@quickplaysport.com

We promise to resolve it or your money back.

At Quick Play Sport we think sport is all about taking part. We develop innovative products that help athletes and coaches at all levels of sport, perform to the best of their ability. If you have any queries or suggestions about how we can improve our products, we'd love to hear them. Please feel free to get in touch.

info@quickplaysport.com

© 2020 Quick Play Sport Limited. All Rights Reserved.